



Montaj Şeması Kullanım Talimatı

1- Paketten çıkan 1 , 2 , 6 , 7 numaralı metalleri görseldeki gibi dik konumuna getiriniz.

2- Paketten çıkan 3 , 4 , 8 , 9 numaralı metal profilleri 2. ve 3. görselde görüldüğü gibi 1 , 2 , 6 , 7 numaralı metallere vida ile montajlayınız.

3- Paketten çıkan 5 (4 adet) , 10 (2 adet) numaralı rafı 2. ve 4. görselde görüldüğü gibi yerlerine takınız.

4- Raf Montajında vida kullanmayınız ! 1 , 2 , 6 , 7 numaralı metallere sıkıştırınız.

6- Kurulum tamamlandıktan sonra ürününüz 5.görseldeki gibi görünecektir.