



## Montaj Şeması Kullanım Talimatı

- 1- Paketten çıkan 1 ve 2 numaralı metalleri görseldeki gibi dik konumuna getiriniz.
- 2- Paketten çıkan 3 ve 4 numaralı metal profilleri 2. ve 3. görselde görüldüğü gibi 1 ve 2 numaralı metallere vida ile montajlayınız.
- 3- Paketten çıkan 5 numaralı (3 adet) rafı 4. görselde görüldüğü gibi yerlerine takınız.
- 4- Raf Montajında vida kullanmayınız ! 1 ve 2 numaralı metallere sıkıştırınız.
- 5- Kurulum tamamlandıktan sonra ürününüz 5.görseldeki gibi görünecektir.