



MONTAJ TALİMATI

PARİS DEKORATİF KİTAPLIK



NOT : Üründe Sallanma Sorunu ile karşılaşırsanız Şekildeki gibi L köşebentle duvara monte ediniz.



AKSESUAR LİSTESİ

A01	A02	A03	A04	A05
Kabin Vida 38x	Yap. Tapa 38x	L Köşebent 2x	L Köşebent Vidası 4x	Dübel ve Dübel Vidası 2x

PARÇA LİSTESİ

NO	PARÇA BİLGİSİ	KLN	AD.
1	P1	18 mm	2
2	P2	18 mm	5
3	P3	18 mm	6
4	P4	18 mm	1

Sayın Müşterimiz,

Satın almış olduğunuz bu ürün sizlere ulaşmadan önce tarafımızdan her türlü kontrol ve testlere tabii tutulmuştur. Bu durumda bile taşıma sırasında bazı parçaların zarar görmesi mümkündür. Böyle bir durumda ile karşılaşırsanız ürünün tamamını geri göndermeyiniz. Sadece zarar gören parçayı isteyiniz. Gerekli parçayı isterken ise servis kartına bakarak tam olarak tanımlayınız. Eksik olan parça en hızlı şekilde tarafınıza gönderilecektir. Montaja başlamadan önce kutulardan çıkan tüm parça ve aksesuarları listelere göre kontrol ediniz. Parça ve aksesuarların tam ve sağlam olduğunu tespit ettikten sonra montaja başlayın. Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz. Eğer birden fazla ürün aldıysanız herhangi bir karşılağa sebep vermeme için tek bir ürün montajını yaptıktan sonra diğer ürüne geçiniz. Ürünlerin hiçbir zaman sürterek taşımayınız. Ürünü kaldırarak ve sökerek en az iki kişi ile taşıyınız. Uzun mesafeli taşımalarda ürünü mutlaka paket ile taşıyınız. Almış olduğunuz mobilyanızın yüzeylerinin temizlenmesi çok kolaydır. Nemli ve sabunlu bir bez ile veya diğer ev temizleyicileriyle silmek yeterlidir. Mobilyalar aşırı sıcak, soğuk ve nemden etkilendiklerinden mobilyanızı bu faktörlerle direkt olarak temas ettirmeyiniz. Mobilyanızı amacı dışında kullanmayınız.

Sayın Müşterimiz,

Satınalmış olduğunuz bu ürün sizlere ulaşmadan önce tarafımızdan her türlü kontrol ve testlere tabii tutulmuştur.

Bu durumda bile taşıma sırasında bazı parçaların zarar görmesi mümkündür. Böyle bir durumda ile karşılaşırsanız ürünün tamamını geri göndermeyiniz.

Sadece zarar gören parçayı isteyiniz. Gerekli parçayı isterken ise servis kartına bakarak tam olarak tanımlayınız.

Eksik olan parça en hızlı şekilde tarafınıza gönderilecektir.

Montaja başlamadan önce kutulardan çıkan tüm parça ve aksesuarları listelere göre kontrol ediniz.

Parça ve aksesuarların tam ve sağlam olduğunu tespit ettikten sonra montaja başlayın.

Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz.

Eğer birden fazla ürün aldıysanız herhangi bir karşılığa sebep vermemek için tek bir ürün montajını yaptıktan sonra diğer ürüne geçiniz.

Ürünlerin hiçbir zaman sürterek taşımayınız. Ürünü kaldırarak ve sökerek en az iki kişi ile taşıyınız.

Uzun mesafeli taşımalarda ürünü mutlaka paket ile taşıyınız.


Almış olduğunuz mobilyalarının yüzeylerinin temizlenmesi çok kolaydır. Nemli ve sabunlu bir bez ile veya diğer ev temizleyicileriyle silmek yeterlidir.

Mobilyalar aşırı sıcak, soğuk ve nemden etkilendiklerinden mobilyanızı bu faktörlerle direkt olarak temas ettirmeyiniz.

Mobilyanızı amacı dışında kullanmayınız.


MONTAJ-1

2. ve 3. Parçaları Şekildeki gibi monte ediniz.
P1, P2 ve P4'ü birbirine vidalayınız.




MONTAJ-2

2. ve 3. Parçaları Şekildeki gibi monte ediniz.
P2 ve P4'ü birbirine vidalayınız.




MONTAJ-3

2. ve 3. Parçaları Şekildeki gibi montediniz.
P2 ve P4'ü birbirine vidalayınız.




MONTAJ-4

2. ve 3. Parçaları Şekildeki gibi montediniz.
P2 ve P4'ü birbirine vidalayınız.



MONTAJ-5

2. ve 3. Parçaları Şekildeki gibi montediniz.
P2 ve P4'ü birbirine vidalayınız.



MONTAJ-6

2. ve 3. Parçaları Şekildeki gibi montediniz.
P1, P2 ve P4'ü birbirine vidalayınız.

